



Quick Start Guide

Wasserfeste Tischwaage (IP68)
PTS6K-IP



Wichtig: Waage auf feste Unterlage stellen, mit verstellbaren Füssen waagrecht ausrichten. (eingebaute Wasserwaage vorne- rechts beachten).

Stromversorgung:

Die Waage wird mit integrierten, aufladbaren Batterien betrieben

Wenn Symbol blinkt, ist das Netzgerät, 12VDC / 300mA, anzuschliessen.

Auf der Unterseite die Gummi-Lasche herausziehen und den Winkelstecker einstecken. „CHARCHING“ wird angezeigt.

Einschalten: Taste [ON/ZERO] betätigen.

Anzeige nach Systemtest: 0.0g

Ausschalten: Taste [OFF] betätigen.

Masseinheit anwählen:

Taste [UNITS] betätigen. Anzeige: kg, g, lb, Pcs.

Wägen ohne Behälter (ohneTARE Funktion):

Falls Anzeige nicht 0^g, Anzeige auf 0 setzen, [ON/ZERO] betätigen.

Teile im Zentrum der Plattform auflegen.

Warten bis angezeigt wird.

Wert ablesen. (Masseinheit beachten)

Wägen mit Behälter (mit TARE Funktion):

Behälter auflegen;

Taste [TARE] betätigen. Anzeige: Net 0.0 g

Teile im Behälter ablegen. Warten bis angezeigt wird.

Wert ablesen. (Netto-Gewicht)

Durch betätigen der Taste [NET/GROSS] wird das Brutto-Gewicht angezeigt.

Anzeige:

TARE Wert zurücksetzen: [TARE] betätigen.

Quick Start Guide
Wasserfeste Tischwaage (IP68)
PTS6K-IP



Zähl-Funktion:

Falls mit Behälter; siehe „Wägen mit Behälter (mit TARE Funktion)“

Mit Taste [UNITS] Zählfunktion (Pcs) anwählen. Anzeige: 0 Pcs

Referenz-Losgrösse anwählen: Taste [NET/GROSS] betätigen.

Durch mehrmaliges betätigen können die Losgrößen 10, 20, 50, 100, 200, angewählt werden.

Anzeige:  10,  20,  50,  100,  200

Für bestes Resultat, möglichst grosse Anzahl wählen

Gewählte Referenz-Losgrösse auflegen.

Taste [UNITS] betätigen.

Losgrösse wird angezeigt. (z.B. „20 Pcs“)

Teile auflegen.

Anzahl (Pcs) wird angezeigt.

Ist das Gewicht der Referenz-Losgrösse zu niedrig wird  angezeigt.

Ist das Gewicht des einzelnen Teiles zu niedrig wird  angezeigt.

Ist eine oder beide Anzeigen aktiv, ist die Genauigkeit der Zählung eingeschränkt.

Zurück zur Wäge-Funktion: Taste [UNITS] betätigen.

Weitere Funktionen:

Hold-Funktion (Festhalten des angezeigten Wertes)

Siehe Bedienungsanleitung, Seite 17, 2-3-6 „Hold-Funktion“.

Parameter: FnC06

Wägen auf vorgegebenes Gewicht:

Siehe Bedienungsanleitung, Seite 15, 2-3-3 „Wägen auf vorgegebenes Gewicht“.

Parameter: FnC03