



## Quick Start Guide

### Multifunktionelle Tischwaage


PTS6K-MF / PTS15K-MF




**Wichtig:** Waage auf feste Unterlage stellen, mit verstellbaren Füßen waagrecht ausrichten; (eingebaute Wasserwaage vorne- links beachten).

#### Stromversorgung:

Die Waage ist mit eingebautem Akkumulator ausgestattet.

Falls das  Symbol blinkt, muss die Batterie geladen werden; das Netzkabel muss angeschlossen werden.


**Ein-Ausschalten:** Kippschalter auf der linken Seite, markiert mit **OFF** ↓ **ON**

Anzeige nach Systemtest:  **STABLE** **0.0 g**

#### Anwahl der Masseinheit

Taste  betätigen.

#### Wägen ohne Behälter (ohne TARE):

Falls Anzeige nicht **0.0 g**, Taste  betätigen.

Teile in der Mitte der Wägeplattform auflegen.

Warten bis  **STABLE** angezeigt wird.

Gewicht wird angezeigt.


#### Wägen mit TARE Funktion (mit Behälter):

Behälter auf Plattform stellen.

Taste  betätigen. Anzeige: Net  **STABLE** **0.0 g**

Teile im Behälter ablegen.


Netto-Gewicht wird angezeigt

TARE Wert zurücksetzen: Taste  betätigen.

#### Zähl-Funktion:

(Falls mit Behälter, siehe „Wägen mit TARE Funktion“)

Referenz-Losgrösse anwählen: Taste  betätigen. Anzeige: Net C **10 Pcs.**

Weitere mögliche Referenz-Losgrössen anwählen (20, 50, 100):  betätigen.

Für bestes Resultat, möglichst hohe Referenz-Losgrösse wählen.

Gewählte Referenz-Losgrösse auflegen, dann Taste  betätigen

Anzeige: **SAMPLE**


Teile auf Wägeplattform legen.



Anzahl (Pcs) wird angezeigt.


Zurück zur Wäge-Funktion:  betätigen


## Gewichtsummierung:

(Falls mit Behälter, siehe „Wägen mit TARE Funktion“)


Wird  angezeigt, muss die vorherige Gewichtsummierung gelöscht werden:


Taste  betätigen, dann  betätigen.

**1. Teile auflegen**,. warten bis  angezeigt wird.

 betätigen.

Es wird Speicher 0001 dann das aktuelle Gewicht angezeigt.

**2. Teile auflegen**,. warten bis  angezeigt wird.

 betätigen.

Es wird Speicher 0002 angezeigt, dann das addierte Gesamtgewicht, anschliessend das aktuelle Gewicht.

Es können bis max. 9999 Gewichte summiert werden.

## Anzeigen der aktuellen Gewichtsummierung:

Taste  betätigen.

Anzeige der Anzahl Teil-Gewichte, sowie Gesamtgewicht.

## Löschen der aktuellen Gewichtsummierung:




Taste  betätigen, dann Taste 

## Wägen auf vorgegebenes Gewicht (ohne Toleranzbereich):

Die Waage wird auf das gewünschte Gewicht eingestellt.

Beim Erreichen des eingestellten Gewichtes ertönt ein Signalton.

## Eingabe Gewicht:



Taste  betätigen. Anzeige:  - - . - -  blinkt.

Mit  gewünschte Ziffer anwählen.

Anzeige (1x betätigt):  - - . - - 

Taste  betätigen um den Wert der Ziffer anzuwählen (0 – 9).

Nach Eingabe der letzten Ziffer (xxxxx.0)  betätigen.

Anzeige:  - - . - -  blinkt.



Taste  betätigen. Anzeige: 0.0 g

## Funktion:

Wäge-Material auf Plattform legen.

Wird das eingestellte Gewicht erreicht, ertönt ein Signalton. Anzeige: 

## Funktion ausschalten und löschen der Einstellung:

Taste  betätigen, dann  betätigen.

Taste  2 x betätigen

**Siehe Bedienungsanleitung für weitere Funktionen und Parameter-Eingabe.**