


Akku-Zubehör für Geräte mit Akku-Schacht



Akku-Energieversorgung



Betrieb mit Akku AP
Als sichere direkte Kontaktstation für den Akku dient der ins Gehäuse eingefasste Akku-Schacht



Betrieb mit Adapter AP
Der Adapter wird eingesetzt, wenn ein Akku mit Anschlussleitung (z.B. AR 2000 L) geladen oder für ein Gerät mit Akku-Schacht verwendet werden soll

